

1. Generell beskrivelse

Stopper små radiatorlekkasjer.
Forebygger korrosjon.
Kompatibel med vanlige kjølevæsker. Ikke for kjølekretser med innebygd filterenhet.



2. Egenskaper

- Utmerkede forseglingsegenskaper.
- Ikke korrosiv.
- Sikker på alle metalloverflater, anløper ikke.
- Sikker å bruke på de fleste gummi-, plast- og beleggprodukter. Test på sensitivt eller stressede materialer før bruk.
- Beskytter metaller og legeringer.

3. Bruksområder

- Kjølesystem på forbrenningsmotorer.
- Ikke for kjølekretser med innebygd filterenhet.

4. Bruksanvisning

- Ristes godt før bruk.
- Fyll på hele beholderen, ufortynnet.
- Kjør motoren i 10 minutter
- Stopp motoren
- Etterfyll systemet med kjølevæske som foreskrevet av produsenten.



- Ikke utsett produktet for temperaturer under 0 °C.
- Et HMS-datablad (MSDS) i henhold til EC-forskrift nr. 1907/2006 Art.31 og endringer, er tilgjengelig for alle CRC-produkter.

5. Typiske produktdata (uten drivstoff)

Utseende	Væske.
Farge	Brun.
Lukt	Særegen lukt.
Tetthet	1.04 g/cm ³ (@ 20°C).

6. Emballasje

BO	24x200 ML	Ref. : 32036
	6x200 ML	Ref. : 32036

Alle forklaringer i denne publikasjonen er basert på serviceerfaring og/eller laboratorietesting. Grunnet det brede spekteret av utstyr og forhold samt de uforutsigbare menneskelige faktorene som er involvert, anbefaler vi at produktene våre testes på arbeidsplassen før bruk. All informasjon er gitt i god tro, men uten garanti, verken uttrykt eller underforstått. Dette tekniske databladet kan allerede ha blitt revidert mht. lovgivning, tilgjengelighet til komponenter og nylig tilegnede erfaringer. Den siste og eneste gyldige versjonen av dette tekniske databladet vil bli sendt til deg på forespørsel, eller du kan finne det på vårt nettsted: www.crcind.com Vi anbefaler deg å registrere deg på nettsiden for produktet ditt, slik at du automatisk kan motta eventuelle fremtidige oppdaterte utgaver.

Utgave CRC_RED-RADIATOR_SEAL_II-20140715

Dato



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

