



TEKNISET TIEDOT

FL-4 OZZYMAT® – MONIKERROKSIINEN LIUKSEN AKTIVOINTISUODATIN



Ozzymat® on SmartWasher-järjestelmän keskeinen osa. Ozzymat® suodattaa 50 mikronia suuremmat hiukkaset, mutta tärkeintä siinä ovat sen sisältämät Ozzy®-mikrobit. Ozzy®-mikrobit, joilla OzzyMat® on kyllästetty, siirtyvät OzzyJuice®-liuoksen mukana SmartWasherin säiliöön. Nämä luonnolliset Ozzy®-mikrobit hajottavat likaisista osista puhdistetun rasvan, öljyn ja muut epäpuhtaudet ja tuottavat vaarattomana sivutuotteena hiilidioksidia ja vettä. Bioremediaatioprosessin jälkeen OzzyJuice® on puhdasta, tehokasta ja valmista käyttöön kerta toisensa jälkeen ilman, että likaista osienpesuliuosta täytyisi vaihtaa, tyhjentää tai hävittää.

OMINAISUUDET JA EDUT:

- Kyllästetty mikrobeilla
- Yksinkertainen mikrobien lisäysjärjestelmä
- Viikoittain pois kuorittavat kerrokset (4)
- Helppo vaihto uuteen kuukausittain
- Valmis raskaaseen käyttöön
- Suodattaa 50 mikronia suuremmat hiukkaset

KÄYTTÖKOHTTEET:

Eryteisesti suunniteltu CRC SmartWasher® -pesulaitteelle

OHJEET:

Ota OzzyMat® pakkauksesta, taittele se auki ja aseta se tukiristikon päälle altaan pohjatasolle. Varmista, että OzzyMat® on paikoillaan valkoinen puoli ylöspäin.

Kuori OzzyMat®-suodattimesta joka viikko päällimmäinen valkoinen kerros ja purista ylimääräinen neste pois kiertämällä. Hävitä poistamasi kerros paikallisten säädösten mukaisesti. Aseta Smartwasher®-laitteen valepohja takaisin paikalleen.

Kuukauden lopussa käärit vain OzzyMat®-suodattimen rullalle ja vaihdat sen tilalle uuden. Jos OzzyMat®-suodatinta ei vaihdeta suositelluin väliajoin, se saattaa tukkeutua, jolloin se ei enää päästä nestettä läpi.

TYYPILLISET TUOTETIEDOT

Viitteet: 1000512

Ulkonäkö: Valkoinen ja sininen puoli

Aukkojen koko: 50 mikronia

Optimaalinen käyttölämpötila (°C): 40–46 °C

Säilyvyysaika: 2 vuotta

OZZY® MICROBES INSIDE
CHANGE
THE OZZYMAT®

CHANGE THE OZZYMAT TO MAINTAIN CLEAN OZZYJUICE.
OZZY MICROBES KEEP THE OZZYJUICE CLEAN AND STRONG.
CLEAN OZZYJUICE MEANS CLEAN PARTS.



Version Number: 3 Date of Issue: 28/04/2022 Date of Update: 29/10/2025

